





Absaugen
und Filtern
Brikkettieren
Zerkleinern
Heizen

IPE-Entsorgungstechnologie: Spektrum des Wissens und der Erfahrung

IPE
Schleif-
absaug-
tisch




IPE Holzzerkleinerer



IPE Absackanlage

▼ IPE Reinluft-Unterdruckfilter auf Silobehälter



IPE Reinluft-Unterdruck-Absauganlage
auf Brikkettpresse



IPE Farbnebel-Absauganlagen

▼ IPE Brikkettpresse



IPE
Hochleistungs-
Ventilator

IPE GmbH

Werk I: Anhauser Straße 14, 89542 Herbrechtingen
Telefon (0 73 24) 96 61-0, Fax (0 73 24) 96 61-20

Werk II (Erzgebirge): Gewerbegebiet Am Bahnhof 11, 09481 Scheibenberg
Telefon (03 73 49) 7 65 06 · Fax (03 73 49) 7 65 08